

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в опоры балки радиатора и закрепить их болтами M10x20.
2. Прикрепить крепёжные проушины **2** к установленным кронштейнам **1** с помощью болтов M10x20.
3. Выкрутить штатные болты подрамника автомобиля и завести под них заднюю часть защиты, а переднюю закрепить болтами M10x20 к крепёжным проушинам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	6 шт.
Болт M10x25(шаг 1.25)	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1 (левый и правый)	2 шт.
Крепёжная проушина 2	2 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ